




TwoNav Aventura

Wechsel zwischen Gelände- und Strassennavigation

-  Klicken Sie auf das grüne Blattsymbol unten links im Display, wenn Sie sich in der Geländennavigation befinden, um ins Hauptmenü zu gelangen.
-  Klicken Sie auf das graue Radsymbol unten links im Display, wenn Sie sich in der Strassennavigation befinden, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Nun können Sie via Klick auf das grüne Blattsymbol respektive das graue Radsymbol ganz oben im Display zwischen Gelände- und Strassennavigation wechseln.

Gelände-
navigation Strassen-
navigation






Wechsel zwischen Karten-Ansicht und Datenseiten

Drücken Sie mehrmals auf die Taste „PAGE“, um zwischen den verschiedenen Ansichten zu wechseln. Mit der Taste „ESC“ kommen Sie wieder zur Kartenansicht.



Gerät ausschalten

-   Das Blatt-Symbol, respektive das Rad-Symbol unten links im Display anklicken.
-  Das Power-Symbol oben rechts im Display anklicken und danach mit einem Klick auf den Haken unten links bestätigen.
(Mit dem Schalter rechts am Gerät versetzen Sie das Gerät nur in den Standby, es wird weiterhin Strom verbraucht)